

Reinigung der GLORY-Geräte

Das Covid-19-Virus stellt unsere Kunden vor besondere Herausforderungen. Wir möchten Sie deshalb gezielt dabei unterstützen, jegliches Risiko für Personal und Kundschaft im Umgang mit GLORY-Produkten zu minimieren.

Erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber Hygienevorschriften ist in der aktuellen Lage selbstverständlich. Vor diesem Hintergrund haben wir diese Anleitung zur Reinigung Ihrer Geräte erstellt. Doch am wichtigsten ist immer noch häufiges Händewaschen.

REINIGUNGSMITTEL

Kunststoffoberflächen, einschließlich Banknoten-/Münzeingabefächer und Kartenein- und -ausgänge, **sollten nur mit einem neutralen Reinigungsmittel, z.B. Geschirrspülmittel, gereinigt werden.** Dieses sollte zuerst auf ein Mikrofaser- oder ein anderes weiches Tuch aufgetragen werden.

Touchscreens, Bildschirme und Metalloberflächen, die von Kunden und Mitarbeitern am häufigsten berührt werden, **können mit hochprozentigen Alkoholtüchern (70 %) desinfiziert werden.**

Säuren und alkalische Reinigungsmittel, Bleichmittel und Ethylalkohol sollten **niemals** zur Reinigung von GLORY-Produkten verwendet werden.



DAS SOLLTEN SIE TUN



Reinigungsmittel auf ein **Mikrofaser-tuch** auftragen und damit die Oberflächen des Gerätes abwischen.



Tuch nach Gebrauch **entsorgen.**



Nach der Reinigung der GLORY-Produkte **Hände waschen.**

DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN



Reinigungssprühmittel nicht direkt auf die Oberflächen oder in GLORY-Produkte sprühen.



Sprühen Sie auch keine anderen Reinigungsmittel direkt auf die Oberflächen oder in GLORY-Produkte.

BITTE BEACHTEN



Es sind nicht nur unsere Geräte, die gereinigt werden müssen, sondern auch sämtliche andere Kontaktflächen.

HINWEISE UND TIPPS

- Reinigen Sie die Geräte entsprechend der Nutzungshäufigkeit.
- Wir empfehlen, die Oberfläche der GLORY-Produkte mindestens jeden Morgen vor Schichtbeginn, mittags sowie bei Schichtwechsel zu reinigen.
- Das Personal sollte sich während der Schicht nach Möglichkeit die Hände regelmäßig waschen oder desinfizieren.
- Bei der Reinigung der Innenseite von Geräten, Rollen, Bändern oder Bahnen verwenden Sie ein trockenes Tuch ohne Reinigungsmittel.