

Guide de nettoyage des équipements GLORY

Le virus Covid-19 impacte directement l'activité de nos clients. Nous souhaitons vous aider à minimiser les risques pour votre personnel et vos clients liés à l'utilisation de nos solutions GLORY. Avant tout nettoyage, veuillez vous référer aux consignes de sécurité indiquées dans le manuel d'utilisation de la machine.

Une des directives essentielles, en cette période inédite, est la vigilance accrue de l'hygiène. Nous avons donc préparé ce guide, en complément du manuel d'utilisation, permettant de maintenir la propreté de vos machines, en insistant sur l'importance de se laver régulièrement les mains.

PRODUITS NETTOYANTS


Les surfaces en plastique, y compris les insertions et les sorties billets, pièces et cartes, **doivent uniquement être nettoyées avec un détergent neutre**, tel qu'un savon, et de l'eau, appliqués sur un chiffon en microfibre ou autre chiffon doux. Si vous nettoyez l'intérieur des machines, les courroies ou les chemins de transport, utilisez un chiffon en coton sec sans nettoyant.

Les écrans et les surfaces métalliques que les clients et le personnel touchent régulièrement **peuvent être nettoyés avec des lingettes imbibées à 70% d'alcool, afin de bien les désinfecter.**

Les nettoyants acides et alcalins, l'eau de Javel et l'alcool éthylique ne doivent **jamais** être utilisés pour nettoyer les solutions Glory.



A FAIRE



Mettre du produit nettoyant sur un **chiffon en microfibre** puis le passer sur les différentes surfaces de la machine.



Jeter le chiffon après utilisation.



Se laver les mains après avoir nettoyé la machine.

A NE PAS FAIRE



Vaporiser un nettoyant aérosol directement dans ou sur les surfaces de la machine.



Vaporiser un produit nettoyant directement dans ou sur les surfaces de la machine.

ATTENTION



Il ne faut pas nettoyer uniquement nos machines mais également les surfaces de contact environnantes.

CONSEILS

- Se référer aux consignes de sécurité indiquées dans le manuel d'utilisation de la machine et nettoyer régulièrement les machines, en fonction de l'utilisation.

- Nous recommandons de nettoyer la surface des machines Glory au minimum chaque matin en arrivant, à la mi-journée et entre les services.
- Le personnel devrait se désinfecter ou se laver les mains aussi régulièrement possible au cours de la journée.